

# 録画番組/ホームビデオ/写真データを別の部屋で見る

ホームネットワーク(LAN)につなげれば、本製品で録画した地デジ番組を、寝室や書斎のパソコンなど家の中でどこでも楽しむことができます。

## ①本製品の準備をする

### 録画番組を見る場合

1. 本製品をLANケーブルでホームネットワーク(ルータなど)につなぎます。




2. 録画用ハードディスクを本製品に接続するだけです。  
本製品の設定は必要ありません。(②へお進みください)



### ホームビデオ・写真データを見る場合

1. 本製品をLANケーブルでホームネットワーク(ルータなど)につなぎます。




2. 本製品にSDカード、USBハードディスクをつないだ場合には、  
下の手順に従ってメディアサーバーを起動してください。  
※SDカードなどを本製品から取り外した場合は、再度設定してください。




3. メディアサーバーを起動します。

- 1 リモコンの **AVeL** を押します。  
⇒AVeLメニュー画面が表示されます。


- 2 [メディアサーバー設定]を選び  
**決定** を押します。



- 3 [メディアサーバーの起動・停止]を選び  
**決定** を押します。




- 4 [起動]を選び **決定** を押します。



## DTCP-IP対応機器

### DTCP-IP対応機器とは？

※DTCP-IP対応機器であれば、DLNAにも対応しています。



## 本製品

## ルーター

## ②閲覧機器を準備する

### 録画番組を見る場合

1. DTCP-IP対応機器を用意します。
2. DTCP-IP対応機器を、本製品と同じホームネットワーク(ルータなど)につなぎます。

### ホームビデオ・写真データを見る場合

1. DLNA対応機器を用意します。
2. DLNA対応機器を、本製品と同じホームネットワーク(ルータなど)につなぎます。

## ③映像を閲覧機器で見る

映像は、閲覧機器で選択すると再生できます。

※操作方法は接続した機器の説明をご覧ください。

※再生可能な形式は機器により異なります。

### 検索時に表示される名前について

録画用ハードディスクは、「HVT-BCT300-REC」  
それ以外のデバイスは、「HVT-BCT300-EXT」と表示されます。




# iPhone/iPod touch/iPadを使う

製品とiPhone/iPod touch/iPad を同じホームネットワークで接続することで、以下のようなことができます。

## iPhone/iPod touch/iPadで録画予約をしたり、本製品をリモコン操作する

本製品使用や待機状態でも離れた場所から録画予約を登録


iPhone/iPod touch/iPadで本製品をリモコン操作



## 準備する

本製品とiPhone/iPod touch/iPadを同じホームネットワークにつなぎます。


- ① iPhone/iPod touch/iPadのWi-Fi(無線LAN)は、ルーターの(iPhoneなどの)取扱説明書をご覧ください。
- ② 本製品をLANケーブルでホームネットワーク(ルータなど)につなぎます。  
詳しくは、【取扱説明書】の「ネットワークにつなぐ」をご覧ください。
- ③ AppStoreより、弊社製ソフト「BCTRemote」(無料)をダウンロードします。(ソフト名で検索してください)
- ④ iPhone/iPod touch/iPadで「BCTRemote」を開き、右記のように設定をします。  
※設定後、右上の「完了」ボタンを押して終了します。




## 操作

画面下の「メニュー」を選び、操作します。



再生	録画番組を再生操作をすることができます。
予約	録画予約をすることができます。  画面下の「予約」を選び、開いた番組表から番組を選んで予約します。予約は、予約したい番組のiEPGボタンをタップし、画面にしたがって予約します。  タップします。  ※本製品が視聴や録画番組の再生中でも、録画予約ができます。 ※本製品が待機状態でも予約したい場合は、本製品側のスタンバイ時のUSB電源供給は「する」設定にしておく必要があります。 USB電源供給の設定方法は、【取扱説明書】のAveLメニューの説明をご覧ください。
予約一覧	録画予約の確認・削除をすることができます。
選局	放送波、チャンネルの切り替えをすることができます。
リモコン	リモコンと同じ操作をすることができます。


## iPhone/iPod touch/iPad内の写真や動画をテレビで見る



## 準備する

本製品とiPhone/iPod touch/iPadを同じホームネットワークにつなぎます。

- ① iPhone/iPod touch/iPadのWi-Fi(無線LAN)は、ルーターの(iPhoneなどの)取扱説明書をご覧ください。
- ② 本製品をLANケーブルでホームネットワーク(ルータなど)につなぎます。詳しくは、【取扱説明書】の「ネットワークにつなぐ」をご覧ください。




- ③ AppStoreより、DigiOn社製ソフト「DiXiM DMC」(有料)をダウンロードします。(ソフト名で検索してください)  
※ご購入の際は、ご使用の機種/OSが対応していることをご確認ください。
- ④ iPhone/iPod touch/iPadで「DiXiM DMC」を開き、右記のように設定をします。



## 操作


画面下の「レンダラー」を開き、「AveL Link Player」を選びます。  
[公開]をタップし、画面に従って、再生したいコンテンツを選びます。



# AQUOS PHONEを使う

## AQUOS PHONE内の写真や動画をテレビで見る


スマートファミリンクのスマートジャンプ機能を使い、本製品が接続されたテレビで、AQUOS PHONE内の写真や動画を見ることができます。



## 準備する

本製品とAQUOS PHONEを同じホームネットワークにつなぎます。

- ① AQUOS PHONEのWi-Fi(無線LAN)設定は、ルーター(AQUOS PHONEなどの)取扱説明書をご覧ください。
- ② 本製品をLANケーブルでホームネットワーク(ルータなど)につなぎます。詳しくは、【取扱説明書】の「ネットワークにつなぐ」をご覧ください。



## 操作

※AQUOS PHONEの設定状態により各種設定のためのメッセージが表示される場合があります。その場合は画面の指示に従ってください。

1. 本製品の電源を入れ、リモコンの[AveL] ボタンを押してAveL 画面を表示した状態にします。
2. 「SmartFamalink」アプリを起動します。
3. 「設定」をタップします。
4. 「表示機器設定」で表示先を【AveL Link Player】に設定します。
5. 「AQUOSで楽しむ」をタップします。
6. 動画や写真を選び、上方向にフリック操作してテレビに表示します。

※AQUOS PHONEで撮影した動画・写真以外は対象外です。  
※AMR音声の動画は対象外です。3D(MPO)の画像は対象外です。  
※スマートファミリンクのスマートジャンプでの全ての機能の動作を保証するものではありません。

※本製品の各メニューや設定、困ったときの対処は、【取扱説明書】に詳しく記載しています。  
製品のその他の活用や詳しくは、【取扱説明書】もご覧ください。